

POSA
INSTALLATION

Carte da parati Wallpapers





Italiano

INDICE

Istruzioni di posa Iso Paper carta da parati	4
Preparazione	5
Posa dei teli in carta da parati	5
Rimozione delle eccedenze	6

POSA CARTA DA PARATI ISO PAPER

TOUCH - MIDDLE - WORKED

IMPORTANTE:

PRIMA DELLA POSA DI ISO PAPER

Assicurarsi che all'interno della confezione sia presente tutto il materiale necessario per la posa.

La superficie dovrà essere liscia, senza crepe, senza tracce di umidità, di infiltrazioni o umidità di risalita. Rasare la parete con Rasatucco Isocolor, carteggiare con grana 150 e applicare Isofix Isocolor trasparente. Eventuali crepe o lievi infiltrazioni devono essere trattati preventivamente (si consiglia di contattare direttamente l'ufficio tecnico Isocolor che vi darà tutte le indicazioni). Se ci sono grosse infiltrazioni di acqua o tracce evidenti di muffa, vi sconsigliamo di applicare Iso Paper.

Si consiglia di contattare un posatore autorizzato Isocolor che abbia frequentato i corsi professionali Paintability Workshop. **ATTENZIONE: per la posa delle carte da parati è necessario che la temperatura sia compresa tra i +10° e i +38°. Per i rivestimenti realizzati con colori molto scuri si consiglia di passare preventivamente la parete con una mano di Isofix Bianco dello stesso colore della carta, o di passare il profilo dei teli con una matita o pennarello indelebile dello stesso colore.**



NO



SI



ISO KOLL COD. 1873



MIXER COD. 2488



RULLO MICROFIBRA 22 CM
COD. 596



PENNELLO TERMOS 5 CM
COD. 815



FLESSOMETRO 5 M
COD. 003016



CUTTER 25 MM
COD. 122



LIVELLA LASER



SET 4 SPATOLE PVC
COD. 1304



PREMIGIUNTO IN GOMMA 4 CM
COD. 2345

COME INIZIARE

UTILIZZO DI ISO KOLL PARATI:

Diluire la confezione in circa 5 L di acqua fredda e mescolare velocemente con mixer alta velocità. Lasciare riposare per circa 3 minuti, quindi rimescolare vigorosamente. Il prodotto è pronto in 5 minuti.

Prima di iniziare con il montaggio del parato, si prega di prendere il foglio con lo schema di montaggio e segnare con una matita sulla parete le varie fasce in larghezza, in modo da individuare la posizione in base alla numerazione indicata nel foglio di montaggio.

ATTENZIONE: nella misurazione in larghezza del primo rotolo calcolare l'abbondanza laterale che solitamente viene già aggiunta in conferma.

Per un corretto posizionamento dei parati, munirsi di una livella (laser o manuale) in modo che siano poi montati perfettamente in parete.



POSA DEI TELI ISO PAPER

Si consiglia di iniziare con il montaggio dal 2° telo.

Stendere la colla solo nella sezione di posa corrispondente, con un rullo a pelo medio, creando un abbondante strato di colla.

Accostare con attenzione i teli, in modo che siano ben allineati, non sovrapposti e che seguano il disegno della grafica scelta. Stendere il telo in modo che aderisca bene alla parete accompagnandolo con una spatola in plastica da tappezziere.

Assicurarsi che il telo sia ben applicato nei bordi e che non ci siano bolle o parti non ben incollate.



RIMOZIONE DELLE ECCEDEXENZE

Rifilare l'abbondanza del telo con un taglierino ben affilato, aiutandosi con la spatola.

Applicare lo stesso procedimento per tutti i teli, assicurandosi di seguire ogni singolo passaggio.

Isocolor non si ritiene comunque responsabile in qualsiasi modo di **problematiche dovute all'installazione** dei propri parati per noncuranza o errori fatti durante la fase di montaggio.

Sarà cura dell'installatore o del cliente segnalare tempestivamente alla ditta Isocolor, la mancanza di materiale all'interno del pacco, difetti del parato o errori di stampa.

Isocolor si riserva di modificare o integrare le istruzioni di posa in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso.



ISOCOLOR S.R.L

Via Alcide de Gasperi, 53
31010 Maser (TV) Italy
Tel.+39 0423 565138

info@iso-color.it
www.iso-color.it

